integratech
less energy more light.

# VOLLEDIGE HANDLEIDING
# MANUEL COMPLET
# COMPLETE MANUAL
# VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG

https://integratech.be/nuro-advanced

Dit product bevat een lichtbron
Ce produit contient une source lumineuse
This product contains a lightsource of
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle-

**B/C**

Energie efficiëntie klasse
Classe de rendement énergétique
Energy efficiency class
Energieeffizienzklasse


## (NL) INSTALLATIE NURO ADVANCED

5 jaar garantie | 54 | 03 | Klasse II


| Power | 10w | 15w | 22w | 30w |
|---|---|---|---|---|
| CutOut Ø | 95mm | 125mm | 170mm | 205mm |

### AANSLUITING


Niet-dimbaar




0/1-10V




DALI




### INSTALLATIE




**Veiligheidsvoorschriften**
Voor uw veiligheid: schakel de netspanning uit en wacht tot de lamp is afgekoeld voordat u de lamp installeert of verwijdert.
Installeer de downlight niet in een onstabiel plafond of op brandbare materialen.
Schakel de netspanning onmiddellijk uit als zich een abnormale situatie of storing voordoet.
Wijzig de lamp niet en vervang geen onderdelen door niet-originele componenten.
Gebruik de lamp niet in omstandigheden met direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid, mist, regen, corrosieve gassen, explosieve gassen, stof of vloeistoffen.

Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.
Door een professional vervangbare lichtbron: de lichtbron van dit armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen.
Raak de Leds op de printplaat niet aan tijdens het onderhoud of reinigen. Gebruik geen chemische oplossingen voor de reiniging van dit toestel. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild.
Controleer steeds of de correcte aansluitspanning (220-240V 0/50/60Hz) aanwezig is.

**Gebruikte lampen:**
Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.

Integratech BV - Groenstraat 48 - BE3270 Scherpenheuvel - Belgium


## (FR) INSTALLATION NURO ADVANCED

garantie de 5 ans | 54 | 03 | Classe II


| Power | 10w | 15w | 22w | 30w |
|---|---|---|---|---|
| CutOut Ø | 95mm | 125mm | 170mm | 205mm |

### RACCORDEMENT


ON/OFF




0/1-10V




DALI




### INSTALLATION




**Avis de sécurité**
Pour des raisons de sécurité, coupez l'alimentation électrique et attendez que le luminaire ait refroidi avant de procéder à son installation ou à son démontage.
N'installez pas le luminaire encastré dans un plafond instable ou à proximité de matériaux inflammables.
Coupez immédiatement l'alimentation électrique en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement.
Ne modifiez pas le luminaire et ne remplacez aucun composant.
N'utilisez pas le luminaire dans des conditions d'exposition directe au soleil, d'humidité élevée, de brouillard, de pluie, de gaz corrosifs, de gaz explosifs, de poussière ou de liquides.

L'installation et l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
Source lumineuse remplaçable par un professionnel : la source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son représentant de maintenance ou une personne ayant des qualifications similaires.
Ne touchez pas les LED sur la carte de circuit imprimé pendant l'entretien ou le nettoyage. N'utilisez pas de solutions chimiques pour nettoyer cet appareil. Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine seront remplacés sous garantie.
Vérifiez toujours que la tension d'alimentation correcte (220-240 V 0/50/60 Hz) est disponible.

**Lampes usagées:**
Toujours ramener les appareils à led usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.

Integratech BV - Groenstraat 48 - BE3270 Scherpenheuvel - Belgium

integratech
less energy more light.

# VOLLEDIGE HANDLEIDING
# MANUEL COMPLET
# COMPLETE MANUAL
# VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG

https://integratech.be/nuro-advanced

Dit product bevat een lichtbron
Ce produit contient une source lumineuse
This product contains a lightsource of
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle-

**B/C**

Energie efficiëntie klasse
Classe de rendement énergétique
Energy efficiency class
Energieeffizienzklasse


## (ENG) INSTALLATION NURO ADVANCED

5-year warrenty | 54 | 03 | Class II


| Power | 10w | 15w | 22w | 30w |
|---|---|---|---|---|
| CutOut Ø | 95mm | 125mm | 170mm | 205mm |

### CONNECTION


ON/OFF




0/1-10V




DALI




### INSTALLATION




**Safety Instructions**

For safety reasons, switch off the power supply and allow the luminaire to cool down before installing or removing it.
Do not install the downlight in an unstable ceiling or on combustible materials.
Switch off the power supply immediately if any abnormal condition or malfunction occurs.
Do not modify the luminaire or replace any of its components.
Do not use the luminaire in environments exposed to direct sunlight, high humidity, fog, rain, corrosive gases, explosive gases, dust, or liquids.

Installation and maintenance must always be carried out by qualified personnel.
Light source replaceable by a professional: the light source in this luminaire must only be replaced by the manufacturer, its maintenance representative or a person with similar qualifications.
Do not touch the LEDs on the circuit board during maintenance or cleaning. Do not use chemical solutions to clean this device. Damaged devices in their original packaging will be replaced under warranty.
Always check that the correct connection voltage (220-240V 0/50/60Hz) is present.

**Used lamps:**
Always bring old or defective LED luminaires into a suitable collection point in accordance with the applicable regulations on environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they will be accepted free of charge. Proper use of equipment makes it possible to conserve valuable environmental resources and avoid negative health and environmental impacts.

Integratech BV - Groenstraat 48 - BE3270 Scherpenheuvel - Belgium


## (DE) INSTALLATION NURO ADVANCED

5 Jahre Garantie | 54 | 03 | Class II


| Power | 10w | 15w | 22w | 30w |
|---|---|---|---|---|
| CutOut Ø | 95mm | 125mm | 170mm | 205mm |

### ANSCHLUSS


ON/OFF




0/1-10V




DALI




### INSTALLATION




**Sicherheitshinweise**

Schalten Sie aus Sicherheitsgründen die Netzspannung aus und lassen Sie die Leuchte abkühlen, bevor Sie sie installieren oder ausbauen.
Installieren Sie die Einbauleuchte nicht in einer instabilen Decke oder auf brennbaren Materialien.
Schalten Sie die Netzspannung sofort aus, wenn eine Störung oder ein ungewöhnliches Verhalten auftritt.
Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte vor und tauschen Sie keine Komponenten aus.
Verwenden Sie die Leuchte nicht in Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit, Nebel, Regen, korrosiven Gasen, explosiven Gasen, Staub oder Flüssigkeiten.

Installation und Wartung müssen stets von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Leuchtmittel nur durch Fachpersonal austauschbar: Das Leuchtmittel in diesem Leuchtmittelgehäuse darf nur vom Hersteller, dessen Wartungsvertreter oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgetauscht werden.
Berühren Sie während Wartung oder Reinigung nicht die LEDs auf der Platine. Verwenden Sie keine chemischen Lösungen zur Reinigung dieses Geräts. Beschädigte Geräte in ihrer Originalverpackung werden im Rahmen der Garantie ersetzt.
Überprüfen Sie stets, dass die richtige Anschlussspannung (220–240 V 0/50/60 Hz) anliegt.

**Gebrauchte Lampen:**
Bringen Sie alte oder defekte LED-Leuchten stets zu einer geeigneten Sammelstelle gemäß den geltenden Vorschriften zum Umweltschutz. Gebrauchte Lampen können an einem Recyclingpunkt abgegeben werden, wo sie kostenlos angenommen werden. Eine sachgerechte Nutzung der Geräte trägt dazu bei, wertvolle Umweltressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu vermeiden.

Integratech BV - Groenstraat 48 - BE3270 Scherpenheuvel - Belgium